

Code	Description of the Code
SPN 96 – FMI 1	油位低停机
SPN 96 – FMI 3	油位传感器开路
SPN 96 – FMI 4	油位传感器短路
SPN 96 – FMI 12	油位传感器通道故障
SPN 96 – FMI 17	油位低预警
SPN 96 – FMI 18	油位低报警
SPN 100 – FMI 1	油压低停机
SPN 100 – FMI 3	油压传感器开路
SPN 100 – FMI 4	油压传感器短路
SPN 100 – FMI 12	油压传感器通道故障
SPN 100 – FMI 17	油压低预警
SPN 100 – FMI 18	油压低报警
SPN 110 – FMI 0	水温高停机
SPN 110 – FMI 3	水温传感器开路
SPN 110 – FMI 4	水温传感器短路
SPN 110 – FMI 12	水温传感器通道故障
SPN 110 – FMI 15	水温高预警
SPN 110 – FMI 16	水温高报警
SPN 111 – FMI 1	水位低停机
SPN 111 – FMI 18	水位低报警
SPN 167 – FMI 18	充电电压低
SPN 168 – FMI 0	电池电压高
SPN 168 – FMI 1	电池电压低停机
SPN 168 – FMI 2	电池弱电压
SPN 168 – FMI 18	电池电压低
SPN 174 – FMI 0	燃油温度高停机
SPN 174 – FMI 2	燃油温度传感器通道故障
SPN 174 – FMI 3	燃油温度传感器开路
SPN 174 – FMI 4	燃油温度传感器短路
SPN 174 – FMI 15	燃油温度高预警
SPN 174 – FMI 16	燃油温度高报警
SPN 175 – FMI 0	油温高停机
SPN 175 – FMI 3	油温传感器开路
SPN 175 – FMI 4	油温传感器短路
SPN 175 – FMI 12	油温传感器通道故障
SPN 175 – FMI 15	油温高预警
SPN 175 – FMI 16	油温高报警
SPN 190 – FMI 0	超速停机
SPN 190 – FMI 1	低速停机
SPN 190 – FMI 2	转速信号丢失
SPN 234 – FMI 2	软件标识错误
SPN 247 – FMI 15	定期维护报警
SPN 611 – FMI 13	参数错误
SPN 639 – FMI 9	CAN接收超速
SPN 639 – FMI 10	CAN接收缓冲器溢出
SPN 639 – FMI 14	CAN发送缓冲器溢出

SPN 733 – FMI 31	停机故障
SPN 898 – FMI 2	转速设定错误
SPN 970 – FMI 2	紧急停机
SPN 977 – FMI 2	皮带开关故障
SPN 977 – FMI 31	皮带开关故障停机
SPN 1383 – FMI 11	启动失败
SPN 1675 – FMI 31	禁止启动
SPN 2437 – FMI 16	发电机频率高
SPN 2437 – FMI 18	发电机频率低
SPN 2441 – FMI 31	相序错误
SPN 2444 – FMI 31	发电机电压不平衡
SPN 2445 – FMI 16	发电机L1电压高
SPN 2445 – FMI 18	发电机L1电压低
SPN 2446 – FMI 16	发电机L2电压高
SPN 2446 – FMI 18	发电机L2电压低
SPN 2447 – FMI 16	发电机L3电压高
SPN 2447 – FMI 18	发电机L3电压低
SPN 2448 – FMI 15	电流过载
SPN 2448 – FMI 16	负载短路
SPN 2448 – FMI 31	电流不平衡
SPN 2452 – FMI 16	功率过载
SPN 2530 – FMI 2	发电机故障停机